HITACHI Inspire the Next

取扱説明書

型式 **RZ-FV100J** (1.0Lタイプ) 型式 **RZ-FV180J** (1.8Lタイプ)

〈保証書付き〉保証書は裏表紙に付いています。

このたびは日立 EカIH ジャー炊飯器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、別冊の「COOKING BOOK」(クッキングブック) とともに大切に保存し、必要なときにお読みください。

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をご確認ください。



ナノスチーム炊飯・保温

圧力蒸気 极上炊き

甘みふっくら

日立 圧力IH ジャー炊飯器



RZ-FV100J 絹華(N)

RZ-FV100J 红華(R)

この圧力IHジャー炊飯器の特長

圧力蒸気極上炊き

- ●最大1.5気圧の圧力で水と熱(沸騰温度約112℃) をお米の芯まですばやく浸透させ、甘みと粘り を引出します。
- ●加熱と圧力の変化により、圧力蒸気ユニット(水タンク)から発生する圧力蒸気(最高140℃の蒸気)で蒸らし、ごはんの甘みを引き出します。

圧力対流ゴールド炭入り釜

フッ素被膜に入れた、熱伝導の良い「金」と、底部 に設けた対流溝で細かな泡を大きく対流させ炊き むらをおさえて炊き上げる内がまです。

全周大火力5段 I H & 上下切替式ワイドインバーター

内がま底面から側面まで配置した4つの IH(合計 1400W)と、側面上部 IH(800W)を2つのインバーターで切り替えながら、ごはんを包み込むように加熱、ワイドインバーターが弱火から強火まで上手に火加減します。

スチーム保温

圧力蒸気ユニット(水タンク)で、適度に加湿し乾燥を 抑えて保温します。

スチーム再加熱

圧力蒸気ユニット(水タンク)で、ごはんに潤いを与え ながら保温のごはんを温めます。

圧力と蒸気を使い分け、炊きかた いろいろ

- ●お米の銘柄・お好みに合わせて炊きかたが選べます。
- ●硬さの違う様々な雑穀をブレンドした五穀米も、お好みの硬さに炊き分けます。
- ●玄米や玄米がゆ、雑炊などヘルシーなメニューも炊けます。
- ●圧力煮込みやケーキなど炊飯以外のバラエティーな調 理が楽しめます。

新米炊きわけ

●水分の多い新米は圧力を調整して べたつき を抑えて おいしく炊き上げます。

新米: この製品では収穫された年内に精米され、精米後 約4か月間を目安にしています。

「圧力炊飯」方式だから

炊飯・調理中に **勢いよく蒸気が出ます**

- ●蒸気を閉じ込めて、圧力をかけ、 ふっくらと炊きますので、圧力 を抜くときに勢いよく蒸気が出 ます。炊飯・調理中は蒸気口に 手や顔を近づけないでください。
- ●壁や家具に蒸気が当たらないよ うに設置してください。

水加減は **水位線を守って**

●水位目盛より多めに水加減すると、圧力を抜くときに、吹きこぼれる場合があります。 水位目盛を守ってください。 炊飯・調理中に **ふたを開けない**

- ●ふたが開くのに少し時間がかかることがあります。
- ●ふたを閉めるのに重く感じることがあります。ゆっくりカチッと音がするまで確実に閉めてください。

圧力がまと同じPSマークとSGマークを取得しています。



PSマーク

経済産業省が定めた圧力がまの 安全基準に適合していることを 示します。



SGマーク

製品安全協会が定めた圧力がまの基準に適合した ことを示し、万一の製品の欠陥による人身事故の 危害防止とその救済の補償をする表示マークです。

もくじ

で使用の前に		
安全上のご注意 6~9 現在時刻の合わせかた 10 メロディー音の切り替えかた 10 おいしく炊くボイント 11 おいしく炊くボイント 11 おいしく保温するボイント 11 ごはんの炊きかた	ご使用の前に	
現在時刻の合わせかた 10 メロディー音の切り替えかた 10 おいしく炊くポイント 11 おいしく炊くポイント 11 おいしく保温するポイント 11 11 ではんの炊きかた 欠飯の準備 12、13 ではんを炊く 14、15 極上(白米/無洗米の銘柄1・2・3) / ふつう/快速 予約炊飯する 16 浸し炊飯する 17 いろいろなごはんを炊く(1) 18、19 極上・五穀米(雑穀米) / 銘柄1・2・3 いろいろなごはんを炊く(2) 20、21 炊き込み/おこか/要ごはん/発芽玄米/ 玄米/かつき米/玄米がゆ/雑炊/おかゆ コースキーを使う 料理に使う(バラエティー調理) 22 圧力煮込み/蒸し/温泉卵/発酵/パン・ケーキ おさえめ(保温・再加熱を使う 保温の切りかえかた 23 お手入れ お手入れ 24、25 こんなとき 故障かなと思ったら 26~29 別売部品(交換部品) 29 仕様・保証とアフターサービス 30 [で相談窓口] 31	各部のなまえ	4、5
メロディー音の切り替えかた 10 おいしく炊くボイント 11 おいしく保温するボイント 11 がいしく保温するボイント 11 11 がいしく保温するボイント 11 11 ではんの炊きかた 欠飯の準備 12、13 ではんを炊く 14、15 極上(白米/無洗米の銘柄1・2・3)/&フラ/快速 予約炊飯する 16 浸し炊飯する 17 いろいろなごはんを炊く(1) 18、19 権上・五穀米(雑穀米)/銘柄1・2・3 いろいろなごはんを炊く(2) 20、21 炊き込み/おこか/夢ごはん/発芽玄米/玄米/分づき米/玄米がゆ/雑炊/おかゆ コースキーを使う 料理に使う(バラエティー調理) 22 圧力煮込み/蒸し/温泉卵/発酵/パン・ケーキ おさえめ(保温・再加熱を使う 保温の切りかえかた 23 保温したごはんの再加熱のしかた 23 お手入れ お手入れ 24、25 こんなとき 故障かなと思ったら 26~29 別売部品(交換部品) 29 仕様・保証とアフターサービス 30 [ご相談窓口] 31	安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6~9
おいしく炊くボイント 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	現在時刻の合わせかた	10
おいしく保温するボイント 11 ではんの炊きかた 炊飯の準備 12、13 ではんを炊く 14、15 極上(日米/無洗米の銘柄1・2・3)/ふつう/快速 予約炊飯する 16 浸し炊飯する 17 いろいろなではんを炊く(1) 18、19 極上・五穀米(雑穀米)/銘柄1・2・3 いろいろなではんを炊く(2) 20、21 炊き込み/おこわ/麦ごはん/発芽玄米/玄米/かつき米/玄米がゆ/雑炊/おかゆ コースキーを使う 料理に使う(パラエティー調理) 22 圧力煮込み/蒸し/温泉卵/発酵/パン・ケーキ おさえめ保温・再加熱を使う 保温の切りかえかた 23 保温したごはんの再加熱のしかた 23 お手入れ 24、25 こんなとき 故障かなと思ったら 26~29 別売部品(交換部品) 29 仕様・保証とアフターサービス 30 「ご相談窓口」 31	メロディー音の切り替えかた	10
ではんの炊きかた	おいしく炊くポイント	11
次飯の準備 12、13 ではんを炊く 14、15 極上(白米/無洗米の銘柄1・2・3)/ふつう/快速 予約炊飯する 16 浸し炊飯する 17 いろいろなごはんを炊く(1) 18、19 極上・五穀米(雑穀米)/銘柄1・2・3 いろいろなごはんを炊く(2) 20、21 炊き込み/おこわ/麦ごはん/発芽玄米/玄米/分づき米/玄米がゆ/雑炊/おかゆ コースキーを使う 料理に使う(バラエティー調理) 22 圧力煮込み/蒸し/温泉卵/発酵/バン・ケーキ おさえめ保温・再加熱を使う 保温の切りかえかた 23 お手入れ 3年入れ 24、25 こんなとき 故障かなと思ったら 26~29 別売部品(交換部品) 29 仕様・保証とアフターサービス 30 「ご相談窓口」 31	おいしく保温するポイント	11
次飯の準備 12、13 ではんを炊く 14、15 極上(白米/無洗米の銘柄1・2・3)/ふつう/快速 予約炊飯する 16 浸し炊飯する 17 いろいろなごはんを炊く(1) 18、19 極上・五穀米(雑穀米)/銘柄1・2・3 いろいろなごはんを炊く(2) 20、21 炊き込み/おこわ/麦ごはん/発芽玄米/玄米/分づき米/玄米がゆ/雑炊/おかゆ コースキーを使う 料理に使う(バラエティー調理) 22 圧力煮込み/蒸し/温泉卵/発酵/バン・ケーキ おさえめ保温・再加熱を使う 保温の切りかえかた 23 お手入れ 3年入れ 24、25 こんなとき 故障かなと思ったら 26~29 別売部品(交換部品) 29 仕様・保証とアフターサービス 30 「ご相談窓口」 31		
ではんを炊く 14、15 種上(白米/無洗米の銘柄1・2・3) / ふつう/快速 予約炊飯する 16 浸し炊飯する 17 いろいろなではんを炊く(1) 18、19 種上・五穀米(雑穀米) / 銘柄1・2・3 いろいろなではんを炊く(2) 20、21 炊き込み/おこわ/麦ごはん/発芽玄米/玄米/分づき米/玄米がゆ/雑炊/おかゆ コースキーを使う 料理に使う(バラエティー調理) 22 圧力煮込み/蒸し/温泉卵/発酵/パン・ケーキ おさえめ保温・再加熱を使う 保温の切りかえかた 23 保温したではんの再加熱のしかた 23 お手入れ お手入れ 24、25 こんなとき 故障かなと思ったら 26~29 別売部品(交換部品) 29 仕様・保証とアフターサービス 30 「ご相談窓口」 31	ごはんの炊きかた	
極上(白米/無洗米の銘柄1・2・3) / ふつう/快速 予約炊飯する 16 浸し炊飯する 17 いろいろなではんを炊く(1) 18、19 極上・五穀米(雑穀米) / 銘柄1・2・3 いろいろなではんを炊く(2) 20、21 炊き込み/おこわ/麦ごはん/発芽玄米/ 玄米/分づき米/玄米がゆ/雑炊/おかゆ コースキーを使う 料理に使う(バラエティー調理) 22 圧力煮込み/蒸し/温泉卵/発酵/パン・ケーキ おさえめ保温・再加熱を使う 保温の切りかえかた 23 保温したごはんの再加熱のしかた 23 お手入れ 3手入れ 24、25 こんなとき 故障かなと思ったら 26~29 別売部品(交換部品) 29 仕様・保証とアフターサービス 30 「ご相談窓口」 31	炊飯の準備	12,13
予約炊飯する 16 浸し炊飯する 17 いろいろなごはんを炊く(1) 18、19 極上・五穀米(雑穀米)/銘柄1・2・3 20、21 いろいろなごはんを炊く(2) 20、21 炊き込み/おこわ/麦ごはん/発芽玄米/玄米/から/雑炊/おかゆ 22 コースキーを使う 22 展温の切りかえかた 23 保温の切りかえかた 23 保温したごはんの再加熱のしかた 23 お手入れ 34、25 こんなとき 故障かなと思ったら 26~29 別売部品(交換部品) 29 仕様・保証とアフターサービス 30 「ご相談窓口」 31	ごはんを炊く	14、15
浸し炊飯する 17 いろいろなごはんを炊く(1) 18、19 極上・五穀米(雑穀米)/銘柄1・2・3 いろいろなごはんを炊く(2) 20、21 炊き込み/おこわ/麦ごはん/発芽玄米/玄米/分づき米/玄米がゆ/雑炊/おかゆ コースキーを使う 料理に使う(パラエティー調理) 22 圧力煮込み/蒸し/温泉卵/発酵/パン・ケーキ おさえめ保温・再加熱を使う 保温の切りかえかた 23 保温したごはんの再加熱のしかた 23 お手入れ 3手入れ 24、25 こんなとき 故障かなと思ったら 26~29 別売部品(交換部品) 29 仕様・保証とアフターサービス 30 「ご相談窓口」 31	極上(白米/無洗米の銘柄1・2・3)/ふつう/快速	
いろいろなごはんを炊く(1) 18、19 種上・五穀米(雑穀米)/銘柄1・2・3 いろいろなごはんを炊く(2) 20、21 炊き込み/おこわ/麦ごはん/発芽玄米/ 玄米/分づき米/玄米がゆ/雑炊/おかゆ コースキーを使う 料理に使う(パラエティー調理) 22 圧力煮込み/蒸し/温泉卵/発酵/パン・ケーキ おさえめ保温・再加熱を使う 保温の切りかえかた 23 保温したごはんの再加熱のしかた 23 お手入れ お手入れ 24、25 こんなとき 故障かなと思ったら 26~29 別売部品(交換部品) 29 仕様・保証とアフターサービス 30 「ご相談窓口」 31	予約炊飯する	16
極上・五穀米(雑穀米) / 銘柄1・2・3 いろいろなではんを炊く (2) 20、21 炊き込み/おこわ/麦ごはん/発芽玄米/ 玄米/分づき米/玄米がゆ/雑炊/おかゆ コースキーを使う 料理に使う(バラエティー調理) 22 圧力煮込み/蒸し/温泉卵/発酵/パン・ケーキ おさえめ保温・再加熱を使う 保温の切りかえかた 23 保温したではんの再加熱のしかた 23 お手入れ お手入れ 24、25 こんなとき 故障かなと思ったら 26~29 別売部品(交換部品) 29 仕様・保証とアフターサービス 30 「ご相談窓口」 31	浸し炊飯する	17
いろいろなではんを炊く(2) 20、21 炊き込み/おこわ/麦ごはん/発芽玄米/ 玄米/分づき米/玄米がゆ/雑炊/おかゆ コースキーを使う 料理に使う(バラエティー調理) 22 圧力煮込み/蒸し/温泉卵/発酵/パン・ケーキ おさえめ保温・再加熱を使う 保温の切りかえかた 23 保温したではんの再加熱のしかた 23 お手入れ お手入れ 24、25 こんなとき 故障かなと思ったら 26~29 別売部品(交換部品) 29 仕様・保証とアフターサービス 30 「ご相談窓口」 31		18、19
炊き込み/おこわ/麦ごはん/発芽玄米/ 玄米/分づき米/玄米がゆ/雑炊/おかゆ 22 コースキーを使う 22 財理に使う(バラエティー調理) 22 24 正力煮込み/蒸し/温泉卵/発酵/パン・ケーキ 23 保温の切りかえかた 23 23 保温したではんの再加熱のしかた 23 24、25 ごんなどき 26~29 別売部品(交換部品) 29 29 仕様・保証とアフターサービス 30 30 「ご相談窓口」 31		20. 21
コースキーを使う 料理に使う(バラエティー調理) 22 圧力煮込み/蒸し/温泉卵/発酵/パン・ケーキ おさえめ保温・再加熱を使う 23 保温したごはんの再加熱のしかた 23 お手入れ 24、25 ごんなとき 26~29 別売部品(交換部品) 29 仕様・保証とアフターサービス 30 「ご相談窓口」 31	炊き込み/おこわ/麦ごはん/発芽玄米/	20(21
料理に使う(バラエティー調理) 22 圧力煮込み/蒸し/温泉卵/発酵/パン・ケーキ おさえめ保温・再加熱を使う 保温の切りかえかた 23 保温したではんの再加熱のしかた 23 お手入れ 24、25 こんなとき 故障かなと思ったら 26~29 別売部品(交換部品) 29 仕様・保証とアフターサービス 30 「ご相談窓口」 31		
E力煮込み/蒸し/温泉卵/発酵/パン・ケーキ おさえめ保温・再加熱を使う 保温の切りかえかた 23 な湯したごはんの再加熱のしかた 23 お手入れ お手入れ 24、25 こんなとき 故障かなと思ったら 26~29 別売部品(交換部品) 29 仕様・保証とアフターサービス 30 「ご相談窓口」 31		
おさえめ保温・再加熱を使う 保温の切りかえかた 23 保温したではんの再加熱のしかた 23 お手入れ 24、25 こんなとき 故障かなと思ったら 26~29 別売部品(交換部品) 29 仕様・保証とアフターサービス 30 「で相談窓口」 31		22
保温の切りかえかた 23 保温したごはんの再加熱のしかた 23 お手入れ 24、25 ごんなとき 26~29 別売部品(交換部品) 29 仕様・保証とアフターサービス 30 「ご相談窓口」 31	圧刀煮込み/蒸し/温泉卵/発酵/バブ・ゲーキ	
保温の切りかえかた 23 保温したごはんの再加熱のしかた 23 お手入れ 24、25 ごんなとき 26~29 別売部品(交換部品) 29 仕様・保証とアフターサービス 30 「ご相談窓口」 31	************************************	
保温したごはんの再加熱のしかた 23 お手入れ 24、25 こんなとき 26~29 別売部品(交換部品) 29 仕様・保証とアフターサービス 30 「ご相談窓口」 31		
お手入れ 24、25 こんなとき 故障かなと思ったら 26~29 別売部品(交換部品) 29 仕様・保証とアフターサービス 30 「ご相談窓口」 31		
お手入れ 24、25 こんなとき 故障かなと思ったら 26~29 別売部品(交換部品) 29 仕様・保証とアフターサービス 30 「ご相談窓口」 31	保温したごはんの冉加熱のしかた	23
お手入れ 24、25 こんなとき 故障かなと思ったら 26~29 別売部品(交換部品) 29 仕様・保証とアフターサービス 30 「ご相談窓口」 31		
こんなとき 26~29 放障かなと思ったら	お手入れ	
故障かなと思ったら 26~29 別売部品 (交換部品) 29 仕様・保証とアフターサービス 30 「ご相談窓口」 31	お手入れ	24、25
故障かなと思ったら 26~29 別売部品 (交換部品) 29 仕様・保証とアフターサービス 30 「ご相談窓口」 31		
別売部品 (交換部品) 29 仕様・保証とアフターサービス 30 「ご相談窓口」 31	こんなとき	
仕様・保証とアフターサービス	故障かなと思ったら	26~29
「ご相談窓口」	別売部品 (交換部品)	29
	仕様・保証とアフターサービス	30
保証書	「ご相談窓口」	31
小皿目	保証書	裏表紙

各部のなまえ





図は説明のために全ての 表示が点灯した状態です



切ボタン-

(保温ランプ) 保温するとき、または 保温中に保温コースの 選択をします。 → P.23

極トボタン -お米の銘柄炊きわけや、

五穀米の炊きわけを選択します。 →P.14、15、18、19

コースボタン -炊きかたやバラエティー調理 などコースを選択します。 →P.14,15,20~22

圧力 1.0121315 気圧 は 17.00 対数 を 17.00 対数 を 17.00 対数 |電器||電器|| 経費|| 123 かつう 快速 炊き込み 発芽玄米がゆ 差数 おかゆ

円力数入る 器1、調整銀 発酵パンケーキ

圧力蒸気ランプ

(予約ランプ) 予約 →P.16,17

> 炊飯(再加熱)ボタン (炊飯ランプ)

予約ボタン

時刻合わせボタン 現在時刻 · 予約時刻 · 潭 L 時間 をセットします。 →P.10,16,17

炊飯ボタンに「Q」、切ボタンに「□□」の凸部を つけて目の不自由な方に配慮してあります。

部品のはずしかた 取り付けかた

ふた加熱板

■はずしかた

着脱レバーを上方向に押し 上げ、ふたつまみを手前に 引きます。



■取り付けかた

①ふたパッキンを手前にして 面側のツメをふたのミゾに 差し込む。



②善脱レバーを上方向に押し 上げながら、ふた加熱板の 上側を押し、着脱レバーを 下げます。



つけ忘れて炊くことを防ぐため、ふた加熱板を付けない とふたが閉まりません。

■はずしかた

蒸気ロキャップの後部 を持ちあげる。



向きを合わせて蒸気口 キャップの中央を押す。



取り付け時

■はずしかた

左に同して手前に引く。 ■取り付けかた ▲マークを合わせて

▲マークを フィルター 合わせる はずる 取り付け

差し込み、カチッと

止まるまで右に回す。

■はずしかた

水タンクを左に回して手前に引く。 (熱湯が入っているので冷めてからはずす)



■取り付けかた

水タンクの「ウエ▲ | マークをふた 加熱板の▼に合わせ、カチッという まで右に回す。 (逆さに付けると水がこぼれます)



安全上のご注意(必ずお守りください)

- ●ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠警告

死亡または重傷を負うことが 想定される内容です。



傷害または物的損害が、 想定される内容です。

■お守りいただく内容の種類を以下の絵表示で表しています。



してはいけない 「禁止」内容です。



必ず実行していただく 「強制」内容です。



注意をうながす内容です。

魚警告

感電・ショート・発火・火災を防ぐために



- ●定格15A以上交流100Vのコンセントを単独で使用する
- ●プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む




●プラグの刃や刃の取り付け部分にほこりが付着している場合はよく拭く





- ●コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
- ●ぬれた手でプラグの抜き差しはしない
- ●コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、 たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみこんだりしない
- ●水につけたり、水をかけたりしない
- ●改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり、修理をしない
- ●吸気口・排気口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない
- ●子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない



吸気口

⚠警告


やけどを防ぐために 炊飯・調理中は圧力がかかるため取扱いを誤ると危険です

炊飯・調理の前にふた加熱板を外して調圧弁と 安全弁にごはんなどの異物がついていないこと を確認する



第五年 〇穴が目づまりしていないか ○ボールが動くか

○日づまりしていないか



●蒸気口に手や顔を近づけない 炊飯・調理中は高温の蒸気が勢いよく出ます。特に乳幼児にさわらせない ように注意してください



●炊飯・調理中はふたを聞けたり、本体を採らしたり、持ち運びしたりしない

食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどの恐れ

(下側を確認する)

- ●ふたは前方の中央部を押して「カチッ」と音がするまで 確実に閉める
- ●フック部に米粉などがつまったときは、 フック部
- ●取扱説明書・料理集に記載の炊飯および調理メニュー以外の用途には使わない 特に次のような料理には使わない
- ○ねりもの(はんぺんなど)や豆類などの加熱中にふくらむ料理
- ○急激にあわの出る「重そう」などを使う料理
- ○多量の油を入れる料理
- \bigcap [カレー]や[シチュー]のルーなど、のり状になる料理
 - ○ジャムなどのあわ立つ料理

ようじなどでかき出す

●青菜など薄皮状のものが浮きやすい具材や、 この線以上に水をいれない クッキングシートなどの落し蓋を入れた料理はしない (七草がゆなど青草を入れるときは

最初から入れず、ゆでた吉菜を炊 (1.0Lタイプの場合) きあがった後で入れてください。)

●内がまの3分の2(内がまの 「ここまで」の線)以上に水を 入れない





安全上のご注意(必ずお守りください)つづき

注意

こんなところで使わない



- ●水のかかるところや、火気の近く(感電・漏電・火災の原因)
- ●不安定な場所や熱に弱い敷物の上 (けが・火災の原因)
- ●吸気口・排気口をふさぐような敷物の上、アルミ箔の上(異常過熱・やけどの原因)
- ●壁や家具の近くまた、キッチン用収納棚を使うときは中に蒸気がこもらないようにする

(結露で壁や家具の変色・変形の原因)

ふたが完全に開かない場所(ふた加熱板に触れたり、熱いしずくが 垂れてやけどの原因)

プラグの取り扱い



- ●使用時以外はプラグをコンセントから抜く (絶縁劣化による感電・漏電による火災・ やけど・けがの原因)
- ●プラグを抜くときや、巻き取るときは コードを持たずに必ずプラグを持つ (けが・火災の原因)

やけどを防ぐために



- ●お手入れは本体が冷めてから行う
- ●ふた加熱板・圧力蒸気ユニット(水タンク)は冷めてからはずす

(水タンクの中の熱湯がこぼれる恐れ)

ふたを完全に開けてからごはんをよそう (ふたから熱いしずくが垂れる恐れ)



●使用中や使用直後は、内がま、ふた加熱板や蒸気ロキャップなどの高温部に 触れない



- ●本体を持ち運ぶときはフックボタンに触れない(ふたが開く恐れ)
- ●炊飯中はハンドルを立てない(ハンドルが蒸気で高温になる恐れ)

事故をさけるために



- ●専用の内がま以外は使用しない (過熱・異常動作の原因)
- ●心臓用のペースメーカーをご使用の場合は、本製品の使用にあたって、医師とよくご相談ください(本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあるため)




- ●本体内側に金属性の小物やアルミ箔などが入ったまま使わない (異常過熱・火災の原因)
- ●磁気に弱いものを近づけない (キャッシュカード・自動改札用定期券 など磁気の記憶が消える恐れ)

お願い

故障や誤動作を防ぐために

- ●空炊きはしない(過熱の原因)
- ●異物がついたまま使わない特に下図の部分はきれいにする (故障やうまく炊けない原因)




- ●内がまを、直火にかけたり電子レンジで加熱したり、電磁調理器などに使用しない (変形したり、フッ素被膜が剥がれる原因)
- ●ふきん・タオルなどで、ふたを覆った状態で使わない (変色・変形・故障の原因)
- ●テレビ・ラジオ・インターホン・コードレス電話の近くで使わない (雑音や画面のちらつきの原因)
- ●本体を落としたり、破損したときは使用を中止し、お買い上げの販売店に修理・点検を依頼して ください

現在時刻の合わせかた

時計はプラグを抜いても動作、表示します。

室温により1ヶ月に約2分程ずれることがあります。ずれているときは、以下の手順で現在時刻に合わせてください。

例) 現在20:30で、表示が19:27のとき





SE 19:27

(約0.5秒間) または (対 を時刻表示が 点滅するまで押す。(約0.5秒間)

●炊飯中、保温中、予約中は時刻合わせが できません。



りまよび、分で時刻を 合わせる。

●ボタンを押し続けると、早送りになります。 ●時計は24時間表示です。夜中の12時は0:00に、 昼の12時は12:00に合わせてください。



母 時刻を合わせた後、 5秒間待つ

●点滅が点灯に変わったら、時刻合わせ完了。



時刻合わせの「早送り機能」停止について

現在時刻や予約時刻合わせは、早送りしない操作方法に切り替えることができます。 お年寄りや目の不自由な方が使いやすい機能です。内がまをセットした状態で切り替え操作をしてください。

早送り停止方法 (元に戻す時も同じ方法)

- 1 プラグを 差し込む
 - ② **経過を押す** ●ピッと鳴って保温に
- **後上を5秒間**サレ続ける
 ●ブザーが短く8回鳴る
 ●元に戻す時はブザーが短く1回鳴る
 短く1回鳴る
- ◆低い音でピッと鳴って 保温が切れる
- ●「早送り停止」に切り替えると、各種設定が以下の初期状態に戻ります。炊きかた/白米(極上)、健康メニュー/炊き込み、予約1/6:00.

がさかた/日本(極上)、健康メニュー/がさ込み、予約1/6:00 予約2/18:00、漫し/30分、パラエティー調理/10分

早送り停止中での現在時刻の合わせかた

- プラグを差し込む
- - ●ピッと鳴って 「時刻合わせ」の 設定になる
- (b) または (f) で 時刻を合わせる
- ●ボタンを押し 続けても早送り しません
- 4 権上を押し、時刻 合わせを終了する
- ●ピッと鳴って 時刻合わせが 完了
- ●時刻合わせ中に、保温選択ボタンを0.5秒間押すと、 ブザーがピピッと鳴って、12:00 (正午) になります。
- ●予約時刻・浸し時間を変えるときにも早送りしません。(それ以外は、→P.16、17)の操作方法と同じです。)

メロディー音の切り替えかた

- ●炊飯開始と炊き上がりをメロディーでお知らせします。
- ●次の方法でメロディー(標準)とメロディー(低音)及びブザーを切り替えられます。(工場出荷時はメロディー(標準)です。)
- 保温を押す
- 2 予約を5秒間 押し続ける



好みの音が 鳴るまで繰 り返す。 鳴った音に 切り替え完了



おいしく炊くポイント

準備する

お米を正しく計る

●必ず白米・無洗米の種類に合った付属の計量カップで計ってください。 計量米びつは、付属の計量カップの量と 異なる場合があります。



手早く研ぎ、よく洗う

- ●お米は最初の水をいち早く吸収します。ヌカの臭いが付かないよう最初の水は手早く捨てます。
- ●研いだ後は、水がきれいになるまでよく洗いましょう。
- ●無洗米は一度かき混ぜ、お米と水を馴染ませてください。にごる場合はすすいでください。 (にごりは、うまく炊けない原因になることがあります。)

正しく水加減する

- ●お米の種類、カップ数に合った水位線で水加減をしてください。
- ●平らなところで水加減をしてください。





この線以上に水を入れない

水タンクに水を入れ、ふた加熱板に取り付ける

※水を入れなくても(水タンクを付けなくても)**炊飯・保温できます**。(圧力蒸気による高温蒸らし・加湿効果が得られなくなります。)

水タンク内の水の 消費量について 水タンクの水 I mLが繁発すると約1600mLの兼祭になります。蒸らし中に調圧弁を閉じ蒸気を 閉じ込めていますので、内がまの中には十分な量の蒸気が充満しています。一回の炊飯と保温 (約12時制に必要な水の目安は、各々約1mL、約3mLです。

炊きかたを セットして スタート

お米とお好みに合わせた炊きかたを選ぶ

- ●お米の種類・銘柄・お好みに合わせて、コースの中からの炊きかたを選んでください。 (白米・無洗米以外の炊飯 → P.18~21))
- ●新米は新米モードに切り替えてください。(切り替えかた → P.15)
- ●すぐに炊いても自動的に浸しを行いますが、よりふっくら炊くには「浸し炊飯」→ P.17 機能をお使いになることをおすすめします。

炊き上がっ たらほぐす

●底の方から、ではんをつぶさないように、大きく掘り起こすようにほぐします。 ほぐさないと余分な蒸気が逃げず、ではんがベタついたり、固まったりします。

おいしく保温するポイント

おいしく保温

- ●水タンクを使用してください。
- ●ごはんの量が少なくなって きたら、なるべく内がまの 中央に盛るようにしてくだ さい。(乾燥やべちゃつきを 防ぎます。)

次の保温はやめましょう

- ●12時間以上の標準の保温、24時間以上の おさえめ保温。
- のこんの休温。 ●冷めたごはんの温め直しやごはんのつぎたし。
- ●しゃもじを入れたままの保温。●白米以外(炊き込み、おこわ、発芽玄米、玄米、
- おかゆ、雑炊など)の保温。 ●お米をよく研がないで炊いたごはんの保温。

- ●白米で12時間を超える保温や、 白米以外のごはんは、ラップに 包んで冷凍庫に保存し、電子レ ンジで温め直すとおいしく食べ られます。
- ●保温中もときどきほぐすことが おいしさを保つコツです。


炊飯の準備

例) 白米 で3カップのお米を炊くとき

1 付属の計量カップでお米をはかる



2 お米を研ぐ





炊きかたに合った 水位目盛で水加減をする



4 内がまを本体にセットする



水タンクに水を入れ、
 ふた加熱板に取り付ける

●水タンクを使わないで炊飯する場合や、長時間 使用しない場合は、水タンクをふた加熱板から 外してください。 水分が残っていると、ふた加熱板に錆(サビ)が 発生することがあります。



水タンクに、付属の圧力蒸気ユニット用 計量カップ1杯(約10mL)の水を入れ、 ふた加熱板に取り付けます。(→P.5、11)

ふたを閉める



プラグを差し込む



ごはんの炊きかたを選ぶ

すぐに炊く場合 ↓ →P.14,15 予約して炊く場合

↓→ P.16

浸してから炊く場合

↓P.17

●白米用計量カップすりきり1杯 が約180mL(約1合)です。

お願い

- ●十分に洗い流してください。(おこげが出来たり、ヌカ臭くなる原因)
- ●泡立て器などを使わないでください。(フッ素被膜がはがれる原因)

お願い

- ●お米は平らにならし、水平なところで水加減してください。
- ●お湯は使わないでください。(べちゃつきの原因)
- ●アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんが黄変したり、べちゃついたりする場合があります。

お願い

- ●内がまのまわり、底の水気や異物をふき取ってください。
- ●水タンクに水を入れて炊くことをおすすめするのは、
- 白米・無洗米および五穀米の銘柄1~3、ふつう、快速、および発芽玄米と玄米です。
- ●水タンクを付けなくても炊飯・保温はできます。 (圧力蒸気による高温蒸らし、加湿効果が得られなくなります。)

お願い

●水がこぼれる恐れがありますので付属の圧力蒸気ユニット用計量カップ 2杯分以上入れないでください。

お願い

●密閉度の高い圧力式のため、ふたを閉めるのに重く感じることがあります。 「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。(ふた加熱板をつけないとふたが閉まりません。)

お知らせ

●ブラグを差し込むときカチッと音がしたり、火花がでる場合がありますが、インバーター回路に充電するためで故障ではありません。

水タンクを使うメニュー

- ●白米/無洗米の銘柄1・2・3●五穀米の銘柄1・2・3
- 五数木の銘例1・2ふつう・快速
- ●発芽玄米·玄米

無洗米

無洗米用計量カップでお米を計る。 すりきり1杯が約170mL(約1合) です。

無洗米

必ず、水洗いをして底からかき混ぜ、 お米と水をなじませる。 にごる場合は、すすぐ。

<u>҈</u>警告

●蒸気ロキャップを必ずつけて ください。 (ふきこぼれや、蒸気が勢いよく出て やけどの恐れ)



◆炊飯の前にフィルターを取り つけてください。また、フィルター・調圧弁・ 安全弁にごはんなどの異物が

付いていない ことを確認してください。 (湯がふき出したり突然ふたが開 いてやけどの恐れ)





ふたは「カチッ」と音がするまでゆっくり確実に閉めてください。



●フックボタンを押しながらふた を閉めないでください。 (確実に関末らない恐れ)





ごはんを炊く

極上 (白米/無洗米の銘柄1・2・3)

圧力炊飯中はふたを開けないでください。 圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です。 やむを得ず開けるときは切ボタンを押して炊飯を中止し、

- 圧力が抜けるのを待ってから開けてください。 蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してくだ。
- - 蒸気が出ないことを確認し、ふたを開いてください。 軟飯を続ける場合は炊きかた・メニューを確認し、炊飯 ボタンを押してください。炊飯を中止した状態によっ てはうまく炊き上がらないことがあります。



					炊きかたの特長		
炊きか	た		水タンク 圧力		炊きかたの特長	ご注意	
相上	白米	銘柄1	0	1.5	圧力をかけて炊くと、ねばりが出すぎる お米を、ねばりをおさえて炊きます。 銘柄例:こしひかり・さざにしき・ミルキー クィーン など	●極上銘柄1・2・3は時間をかけて、お米の 甘みを引き出す炊きかたです。	
白米無洗白米	無洗米			1.0		銘柄と、お好みで選んでください。●同じ銘柄でも産地や季節などによって性質が異なります。	
	白米	銘柄2	0	1.5	標準的なお米を、適度なねばりを出すように炊きます。 銘柄例: あきたこまち・はえぬき など	左の銘柄は例として、お好みに合わない 場合は他の銘柄をお試しください。	
	無洗米			1.2		●無洗米は無洗米用の計量カップでお米を 計り、白米(無洗米)の水位目盛で水加減 してください。無洗米の銘柄1・2・3から	
	白米	銘柄3	0	1.3	ねばりが少なめなお米を、ねばりを出す ように炊きます。 銘柄例: きらら397・ほしのゆめなど	選んでください。 ●新米は「硬」の水位目盛で水加減し、新米 モードの「新米」を選んでください。水分 の多い新米のべたつきをおさえて炊き あげます。	
	無洗米			1.2	Selferine Cooper (Actions		
3	ふつう		0	1.5	あまり時間をかけずに炊く、ふつうの炊 きかたです。	●新米は「硬」の水位目盛で水加減し、 新米モードの「新米」を選んでください。 水分の多い新米のべたつきをおさえて 炊きあげます。	
	快速		0	1.5	急いでいるときの炊きかたです。 時間を短くするため、ごはんが少し硬め になったり、食味が落ちることがあります。 お急ぎでない場合は様上・ふつうの炊き かたをおすすめします。		

炊飯容量と炊きあがるまでの時間の目安

※電圧100V・室温20℃・水温18℃・水加減はふつうの水位線の場合

炊きかた					炊飯時間の目安		
WED1C				1.0Lタイプ 1.8Lタイプ		次数時間の日女	
極上	白米、無	脱米	銘柄1	1~5.5カップ	1~10カップ	60分~90分	
	白米、無	院米	銘柄2	1~5.5カップ	1~10カップ	80分~110分	
	白米、無	脱米	銘柄3	1~5.5カップ	1~10カップ	80分~110分	
ふつう				1~5.5カップ	1~10カップ	40分~65分	
快速				1~5.5カップ	1~10カップ(無線がかりなで)	19分~45分	

付属の無洗米用 計量カップを使い、 無洗米 「白米」(無洗米) の水位目盛で水加 減してください。

※新米モード選択時も炊飯 時間は、ほぼ同じです。

ふつう/快速



極上または -- スを押し、 希望の炊きかたを点滅 させる

選択できる炊きかた

「極上 炊きか	」で選択 いた	ける	「コース」で選択する 炊きかた
極上	白 米	銘柄1 銘柄2 銘柄3	ふつう 快 速
	無洗米	銘柄1 銘柄2 銘柄3	

- ■プラグを差し込むと、現在選択されている炊きかたの設定を表示します。
- 極上またはコースを押して、炊き

かたを選択してください。押すごとに切り替わります。

●炊きかたは一度設定すると、次回も その設定を記憶しています。 **点滅**

次回は「極上」の記憶している炊きかたに戻ります。

例) [極上] **白米** が選択されている場合



おおよその炊飯時間と圧力を表示します。

- ●「炊き上がるまでの時間の目安」は中量を炊いた時の目安です。
- ●圧力は炊飯中に一番高くなるときのおおよその値です。





を押す

新米への切り替えかた

炊飯開始後に炊飯ボタンを押すと 新米 に切り替わります。



もう一度押すと 新米 が解除されます。 (炊飯開始から20秒経つと受付けません) 「新米 は次に炊くときも記憶しています。 ■ 炊飯 再加熱

点灯し、メロディー (ブザー) が鳴って、炊飯が はじまります。



約3秒回転表示

例) 残時間60分の場合

●表示部に炊き上がりまでの残時間を、分単位で表示します。 いつもの炊飯量や温度で計算した目安の時間です。

炊き上がりまでの残時間表示

- ・本体が温かい場合などは、残時間表示が出ない場合があります。(現在時刻の表示になります。)炊飯ランプが点灯していれば炊飯中です。
- ・炊飯の途中で、残時間表示が一度に進んだり、止まることがありますが、おいしく炊くためで故障ではありません。

炊き上がるとメロディ(ブザー)が鳴り 保温になります。(保温ランプが点灯します。)



り 炊き上がったらではんをほぐす

保温

- ○水タンクを付けなくても保温はできます。(加湿効果が得られなくなります。)
- ○長時間の保温はしないでください。 においや変色の原因になります。

標準保温のとき…… 12時間までおさえめ保温のとき… 24時間まで

○保温中は、ふたの内側・ふたパッキン・内がま につゆがつきますが、ごはんの乾燥を防ぐた めで故障ではありません。 ●保温中は定期的にふたの加熱が強くなり、水タンクから蒸気を出してごはんにうるおいをあたえます。





- ●保温の設定の切り替えは、(→ P.23)を参照してください。
- ●表示部に保温経過時間を0h~24hまで1時間単位で表示します。 (25時間以上になると現在時刻の表示になります。)
 - ほぐさないと余分な蒸気を吸ってベタついたり固まる ことがあります。
 - 炊き上がったごはんの中央部が、ややくぼんだり、内がまに触れている部分がやわらかくなることがあります。これは[IH]加熱の特徴で、内がま自体が発熱し、ごはんをつつみ込んで炊き上げるためです。


保温をやめるときは



を押し、プラグを抜く。

予約炊飯する

食べたい時刻に炊き上げるとき(予約炊飯)



予約時刻はお好みにより「予約1」と「予約2」の2通りセットできます。

工場出荷時は 予約1 に6:00、予約2 に18:00がセットされています。

現在時刻に近接した時間の場合はすぐに炊飯を始めます。 ※雑炊・炊き込みは予約炊飯しないでください。 ※予約は12時間以内を目安にしてください。

例) 予約1 で炊き上がり時刻を7:30に予約する場合

- 明在時刻が合っていることを確認してから 予約を押して 予約1を選ぶ
- 予約を押す毎に予約1 ▶ 予約2 ▶ (浸し時間)
- 予約1 ▶ 予約2 ▶ (漫し時間) も の表示にかわります。
- 飲きかた設定
 → P.14、15)または健康メニュー設定
 → P.18~21)を確認してください。
- ② 時 分 を押して 炊き上がり 時刻をセットする
- 時は1時間単位で、分は10分単位で進みます。
- 田力 10121315 94年 予約1 日記 原理 1
- 押し続けると、早送りになります。● 再せいよした子約時刻は、本面する
- ●一度セットした予約時刻は、変更するまで記憶しています。

ランプを点灯させる

ブザーが鳴ってセット完了

炊飯 (再加熱) ボタンを押さないと予約炊飯 のセットは完了しません。

セット後20秒以内にもう一度炊飯(再加熱) ボタンを押すと新米に切替え(解除)できます。

- ●予約の取り消しは 切 を押してください。
- 予約2 にセットするときも、 同じ要領で行います。
- 予約1 予約2 にセットした時刻は、変更しない限り、 記憶しています。
- ●次回からは 予約で 予約1 か 予約2 を選び を 接ばたけでない。トできます
- ※予約炊飯の場合、炊き上がるまで予約した時刻を表示します。